

## Instructions pour le message de sécurité relatif au contrôle de la poignée d'extraction du parachute de secours des sellettes PROGRESS 3 et EASINESS 2

Concerne les sellettes PROGRESS 3 avec un numéro de série inférieur à 1147390 et les sellettes EASINESS 2 avec un numéro de série inférieur à 1147140. Effectue le contrôle sur ta poignée de parachute de secours selon les instructions suivantes.

### Matériel nécessaire

- Gants en caoutchouc pour que le câble ne glisse pas de la main.
- 10-12 kg de poids, par exemple remplir un sac à dos ou un sac avec des bouteilles en PET de 1,5 l, des sacs de sable ou autres.
- Ficelle et, le cas échéant, mousqueton pour fixer le poids.
- Poignée de secours avec conteneur intérieur.

### Procédure de contrôle

1. Sortir le secours de la sellette.	
2. Sortir le secours du conteneur interne.	
3. Fixer le poids de 10-12 kg à la poignée du parachute de secours, avec un mousqueton et/ou une cordelette.	
4. Mettre un gant pour éviter que le câble ne glisse de la main. Saisir le câble jaune d'un côté et le soulever jusqu'à ce que tout le poids quitte le sol.	
5. Répéter la procédure du point 4 de l'autre côté du câble.	
IMPORTANT : ne pas saisir le câble avec une pince ou un outil, car cela pourrait endommager sa surface et rendre l'extraction difficile voire l'empêcher.	



## Évaluation du contrôle

<p>1. Le câble ne doit pas avoir de jeu ou se décenter. Un mouvement minimal d'environ 2 mm est autorisé dû à l'élasticité du matériau.</p>	
<p>2. Si le câble peut être retiré d'un côté et pas de l'autre, la poignée et le conteneur doivent impérativement être remplacés.</p>	
<p>3. Si le câble peut être déplacé de telle sorte qu'une couture est visible ou se déchire, la poignée et le conteneur doivent impérativement être remplacés.</p>	
<p>4. En cas d'incertitude, si le point 2 ou 3 se produit, ou si le contrôle n'est pas concluant, remplacer le conteneur.</p>	

Si le résultat du test est négatif et que la poignée du parachute de secours doit être remplacée, tu peux la commander gratuitement en indiquant le numéro de série sur [www.advance.swiss/fr/recall/progress3\\_easiness2](http://www.advance.swiss/fr/recall/progress3_easiness2)

Dès que tu as reçu la nouvelle poignée, y compris le conteneur intérieur, fais replacer ton parachute de secours dans le conteneur et le monter dans la sellette par un spécialiste.